





マニュアルトランスミッション車の変速操作について

- マニュアルトランスミッション車では、適切なギア段を使用せずに走行すると、エンジンやトランスミッション、プロペラシャフト等の駆動系部品を破損させる可能性がありますので、以下に示す注意点をご確認の上、適切な操作を心がけてください。

※適正なギア段に関しては取扱説明書をご覧ください。



- 降坂時は、自然と車速が上がります。排気ブレーキやフットブレーキを適切に使って、エンジンを許容最高回転以上に回さないように注意してください。(エンジンのオーバーランに要注意!)
- シフトダウン操作は、十分減速してから一段ずつ実施してください。
- また、クラッチ、変速機は操作に支障が生じないように常に点検・整備を行ってください。



自然と車速が上がりそうな勾配路の例

破損事例



バルブが折損



プロペラシャフトが折損